



7. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SU SILLA MIÑO: Las piezas de la silla no requieren ningún mantenimiento. El tapizado puede limpiarse con un cepillo y con productos de limpieza convencionales para tapicerías. La piel se limpia cada cierto tiempo con agua y muy poco jabón, aclarando con agua limpia. Se deja secar bien y se frota con un trapo de lana ¡No utilice ningún producto de limpieza!. Si va a utilizar la silla sobre suelos con moqueta y alfombras se recomienda retirar las fibras de la moqueta que se introducen en el interior de las ruedas.

8. SOBRE SEGURIDAD: La construcción de la silla MIÑO se basa en normas y requerimientos internacionales de seguridad, así como en nuestra dilatada experiencia en el sector de la sillería. Todas las partes de plástico son resistentes a los golpes, a los arañazos y no se astillan. El cartucho de gas no debe exponerse al fuego ni abrirse por la fuerza, su cambio debe ser realizado por personal cualificado. Las ruedas pueden ser con rodadura blanda para suelos duros (parquet, cerámica...), o con rodadura dura para suelos blandos (moqueta o alfombras). Las ruedas con rodadura blanda son reconocibles por el anillo exterior de diferente color.

Gil Estévez S.A.

C/ Caucho, 16 Pol. Ind.
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tfn: 91 675 17 89 / Fax: 91 676 97 63
E-mail: gilestevez@gilestevez.com
Web: www.gilestevez.com



**MANUAL DE USUARIO
MODELO MIÑO**





MECANISMO SYNCRO



. Asiento desplazable en profundidad, mediante pulsador integrado en el asiento. (Opcional)

. Ajuste en altura

. Ajuste de tensión para pesos entre 45 y 120 Kg, girando el pomo en el sentido de las agujas del reloj

. Palanca con 2 posiciones: 1) Girando hacia arriba la silla queda completamente bloqueada. 2) Girando hacia abajo, movimiento synchro. Fijación en 5 posiciones.



COMO AJUSTAR SU SILLA MIÑO

1. ALTURA DE ASIENTO: Con la palanca situada en la parte derecha delantera del asiento (desde la posición de sentado), podrá regular la altura del asiento. Gire hacia arriba la palanca y suéltela de nuevo cuando haya alcanzado la altura deseada.

2. REGULACION EN ALTURA DEL RESPALDO: Mediante el mando de apriete situado en la parte trasera del respaldo, podemos ajustar la altura del mismo. Aflojándolo en sentido opuesto a las agujas del reloj, subimos o bajamos el respaldo, y en la posición elegida, apretamos.



3. REGULACION DE LOS APOYABRAZOS: 1D ó 3D. Según el modelo elegido, los apoyabrazos pueden ser regulables en altura, ángulo y profundidad. Para la regulación en altura pulse el botón situado debajo del soporte del apoyabrazos. El ángulo y la profundidad se regularán presionando en esos sentidos la pastilla del brazo.

4. REGULACION EN PROFUNDIDAD DEL ASIENTO:

(Opcional). En el borde derecho del asiento hay un pulsador que sirve para su desplazamiento. En función de la altura del usuario, éste necesitará mayor o menor profundidad de asiento.

5. BLOQUEO / DESBLOQUEO DE LA INCLINACION DEL RESPALDO: Para bloquear y desbloquear la inclinación del respaldo, hay una palanca en la parte delantera izquierda del asiento (desde la posición de sentado). Girándola hacia arriba, el mecanismo se bloquea, si giramos la palanca hacia abajo, el mecanismo se desbloqueará, tendremos después que inclinarnos hacia atrás para oír un "click", desactivando el sistema anti-retorno del mecanismo.

6. CÓMO HALLAR LA POSICIÓN IDEAL: La altura óptima del asiento se alcanza cuando las rodillas alcanzan un ángulo de unos 90º (muslos y pies en posición horizontal). Asegurese de que no siente ninguna presión en la parte inferior de los muslos (retiene la circulación sanguínea). Habrá conseguido la altura de trabajo ideal cuando los brazos también formen un ángulo de unos 90º con los antebrazos prácticamente horizontales sobre la superficie de la mesa.

